

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОКЛЕИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ  
НАКЛЕЙКАМИ БОМБА**

1. Подготовить поверхность к оклейке, помыть и обезжирить спиртом или любым мягким растворителем на спиртовой основе.
2. Снять одну наклейку и приклеить, но не всей поверхностью сразу, а начинать с любого края, постепенно приглаживая движениями вверх-вниз, не спеша. Оклеивать наклейку можно начинать с любого края рабочей плоскости.
3. Следующую наклейку клеить таким образом, чтобы она накладывалась на первую, не оставляя просвета. Нужно клеить аккуратно, не допуская попадания на клейкую сторону пыли, каких-либо песчинок или грязи.
4. Производить оклейку при температуре не ниже + 10 градусов. Если наклейки принесли с холода, то их нужно выдержать в помещении не менее 1 часа.